



Baubiologische Beratungsstelle IBN

Anleitung Klebefilmprobenahme

Bornkampsweg 40
22926 Ahrensburg
Tel: 040 / 3990 3634
Tel: 04102 / 9821 824
Fax: 040 / 4309 4554

www.die-baubiologen-hamburg.de
info@die-baubiologen-hamburg.de

Mitglied im
- Berufsverband deutscher Baubiologen VDB
- Verband Baubiologie VB
- Regionalverband Umweltberatung Nord R.U.N.

Sie können eine Probennahme von sichtbarem Schimmelbefall selbst entnehmen und uns zusenden. Wir lassen in unserem Labor für Sie bestimmen, ob und um welche Schimmelarten es sich bei der Probe handelt.

Die Kosten pro zu untersuchender Klebestelle betragen 50 €.

Die Bearbeitungspauschale für Porto, Bearbeitung und Ergebnisübermittlung beträgt 45 €.

Mit der Anleitung erhalten Sie das Auftragsblatt, das Sie bitte unterschrieben mit der Probe zusenden.

Sie erhalten das Laborergebnis dann per Email von uns zugesendet.

Vorgehensweise:

- **Nehmen Sie eine ungebrauchte A4-Klarsichthülle, die aufzuschlagen ist (z.B. diese mit Lochung seitlich für Ordner, sie müssen diese dann seitlich einfach aufschneiden, damit sie den Klebestreifen zwischen die Folien kleben können)**
- **Ziehen Sie einen ca. 5-10 cm langen Klarsicht-Klebestreifen (Tesa) (Achtung: kein matter Klebestreifen!) von der Rolle ab.**
- **Fassen Sie den Klebestreifen nur an den Enden an!**
- **Drücken Sie den Klebestreifen auf die Schimmel (-verdächtige) Stelle. Ziehen Sie den Finger einmal mit leichtem (!) Druck über den gesamten Klebestreifen, so dass Material sich auf den Klebestreifen heften kann.**
- **Ziehen Sie den Klebestreifen von der Stelle ab.**
- **Achtung: Wenn sich Papier, Tapete oder Putz vom Untergrund auf den Klebestreifen gelöst hat, dann wiederholen Sie das Vorgehen an einer anderen Stelle. Es sollte möglichst nur Schimmelmateriale auf dem Klebestreifen haften!**
- **Heften Sie den Klebestreifen zwischen die Klarsichthüllen ohne ihn besonders auszudrücken!**
- **Beschriften Sie die Hülle außen mit ihrem Namen und Datum.**

Legen Sie die Hülle in einen kartonverstärkten A4-Umschlag, so dass er nicht knickt und schicken Sie die Probe an unsere Adresse:

**Die Baubiologen Hamburg
Bornkampsweg 40
22926 Ahrensburg**

Vielen Dank!

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an.

Ihre Baubiologen Hamburg
Reinhard Hamann & Ilka Mutschelknaus